

cTrap

Lägganvisning

cTrap appliceras inomhus på golv, väggar eller tak beroende på varifrån de oönskade emissionerna sprids. Om underlaget är ett fuktavgivande betonggolv läggs först en fuktspärr (exempelvis en polyeten- eller polypropenduk) med högre ångmotstånd än det ytskikt man installerar ovanpå cTrap-duken. Detta skikt kan utgöras av en valfri golvkonstruktion eller (på tak och väggar) ytskikt efter behov och smak. För bästa resultat bör duken hållas torr även efter installationen.

Det är den luddiga sidan som ska ligga an mot den yta varifrån emissionerna sprids, så att man kan se texten "cTrap" när cTrap-duken kommit på plats.



cTrap rullas ut kant i kant och fästs med häftklammer där det går, annars tejpas skarvarna med åldersbeständig tejp. Här krävs noggrannhet vid passningen så att våderna ligger dikt an.

1 rulle á 25 x 1,2 m
Tjocklek: 1,9±0,1 mm

Vi rekommenderar att göra ett uppvik på väggen för att täcka springan mellan golv och vägg.

Kontaktperson:
Johan Mattsson
+46 73-620 07 81
www.ctrapp.se

På vägg/tak fästs duken och säkras sedan med det ytskikt man väljer, exempelvis en gipsskiva eller panel.

Det går penetrera duken med häftklammer eller spik/skruv.

Det är viktigt att hålla tryck mot duken när man drar igenom en skruv, annars är det en risk att skruven drar sönder duken.

