

Installationen av cTrap är snabb och enkel men kräver noggrannhet. cTrap-duken ska installeras på den yta varifrån emissionerna sprids. Kontakta gärna en professionell skadeutredare för att hitta källan till emissionerna. Observera särskilda anvisningar för fuktavgivande betonggolvs och mögelangripen yta.

**Rulla ut cTrap-duken** och fäst den på den yta du vill täcka. Se till att våderna ligger kant i kant. Det krävs noggrannhet vid passningen så att våderna ligger dikt an. Vi rekommenderar att täcka eventuella springor mellan golv/vägg respektive tak/vägg med duken (se bild).

**Säkra** duken och skarvarna med åldersbeständig tejp.

**Vid installation på tak och väggar** kan du täcka duken med gipsskiva, panel eller liknande. Det går att penetrera duken med spik eller skruv för infästningen. Det är viktigt att hålla tryck mot duken när du drar igenom en skruv, annars finns en risk att skruven drar sönder duken.

**Vid installation på golv** kan ytskikt som inte skall limmas läggas direkt på cTrap-duken. I övriga fall limmas ytskiktet på ett undergolv som läggs på duken.

**OBS!** Det är den luddiga sidan som ska ligga an mot den yta varifrån emissionerna sprids. Du ska kunna se texten "cTrap" när duken har kommit på plats. För bästa resultat bör duken hållas torr även efter installationen.



### Fuktavgivande betonggolv

Om du ska montera cTrap på ett fuktavgivande betonggolv måste du först lägga en lämplig fuktspärr (t.ex. en 0.2 mm polyeten- eller polypropenfolie) mot betongen. Fuktspärren ska ha ett högre Z-värde (s/m) än det ytskikt du installerar ovanpå cTrap-duken.

Om du väljer att avlägsna t.ex. ett befintligt plastgolv där betonggolvet under är fuktavgivande måste du först rengöra betongytan noggrant, innan du lägger fuktspärren. Därefter kan du installera cTrap.

### Mögelangripen yta

Avlägsna möglet noggrant. Täck därefter ytan med cTrap för att förhindra att eventuella kvarvarande mögelrester och andra fuktorsakade emissioner når inomhusluften.